


吉野杉の本棚

組み立て手順



必要工具



：電動ドライバー



：ハンドドライバー

板のパーツは全部で6種類あります。

(側板・天板・底板・背板・固定棚・可動棚)
まずは側板に底板と固定棚をネジ締めします。
電動ドライバーの方が楽に締められます。

もう一枚の側板も同様にネジ締めをして、
本体を立ち上げます。

※高さがありますので、大人の方のみでさわることをお薦めします。

側板と底板の後部には溝が掘られています。
ここに背板を溝に沿って1枚づつ滑らせます。
※背板は上下が丁度噛みあうように切替込みが入っています。

どんどん背板落としていきます。
指を挟まないように気をつけ！

手が届かないからしたら、脚立などを使って
安全な体勢で積んで下さいね。

背板が積み終わったら天板を乗せてネジ止め
すれば終りました。

もう一度グルリと見渡して、ネジの締めが無い
か確認して下さい。

最後に可動棚をはら込んだら…

吉野杉の本棚の完成！

吉野杉の本棚と呼んでますが、使い方は
十八十色。

食器棚として使ったり、お気に入りの雑貨を
集めたりギラリーとしても良いかもです。

もちろん、本棚としても収納量は十分★

なんと言っても無塗装の無垢材なので、ペイントやアンティークなフックを付けたりと可
能性は無限大です。

あなただけの吉野杉ライフを楽しんで頂けたらなーと思います！